


## Манометр Н178 Ф-40

Присоединительная резьба

1/4"

**Манометр Н178 Ф-40** позволяет контролировать давление воздуха в пневмосистеме. Предназначен для газообразных и не сильно вязких сред. Применяется в блоках подготовки воздуха (с ссылкой).

Для того, чтобы манометр функционировал исправно - необходимо придерживаться следующих правил:  
При постоянном давлении - необходимо, чтобы оно находилось в диапазоне от 1/3 - до 1/4 диапазона шкалы;  
При переменном давлении - пиковое давление должно быть в пределах 2/3 от максимального значения показания манометра. Данные манометры обычно устанавливаются на блоки подготовки воздуха.



A	B	C	D	E
42	9	24	41	G1/8

A	B	C	D	E	F	G	H
42	60	9	24.4	39.5	G1/8	52.5	4.4

Приобрести **манометр Н178 Ф-40** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.