
Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Манометр Н178 Ф-40

Присоединительная резьба 1/4"

Манометр Н178 Ф-40 позволяет контролировать давление воздуха в пневмосистеме.Предназначен для газообразных и не сильно вязких сред. Применяется в блоках подготовки воздуха(с ссылкой).

Для того, чтобы манометр функционировал исправно - необходимо придерживаться следующих правил:
При постоянном давлении – необходимо, чтобы оно находилось в диапазоне от 1/3 – до 1/4 диапозона шкалы;
При переменном давлении - пиковое давление должно быть в пределах 2/3 от максимального значения показания манометра.Данные манометры обычно устанавливаются на блоки подготовки воздуха.



A	B	C	D	E
42	9	24	41	G1/4

A	B	C	D	E	F	G	H
42	60	9	24.4	39.5	G1/8	52.5	4.4

Приобрести **манометр Н178 Ф-40** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.