

Тел: +7 (495) 797-07-74

Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru


Манометр Н161 Ф-40

Присоединительная резьба

1/8"

Манометр H161 Ф-40 позволяет контролировать давление воздуха в пневмосистеме. Предназначен для газообразных и не сильно вязких сред. Применяется в блоках подготовки воздуха(с ссылкой).

Для того, чтобы манометр функционировал исправно - необходимо придерживаться следующих правил: При постоянном давлении - необходимо, чтобы оно находилось в диапазоне от 1/3 - до 1/4 диапозона шкалы; При переменном давлении - пиковое давление должно быть в пределах 2/3 от максимального значения показания манометра. Данные манометры обычно устанавливаются на блоки подготовки воздуха.



ABC	D	E			
42 9 24	41 G	1/8			
ABC	D	E	F	G	н
42 60 9	24.4	39.5	G1/8	52.5	4.4

Приобрести **манометр H161 Ф-40** можно прямо на сайте $\underline{\text{MGP}}$. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.